

# Термопринтер этикеток Xprinter XP-420B

---

3.3



## Инструкция по подключению

---

# Содержание

---

[1. Комплектация](#)

[2. Установка термоленты](#)

[3. Подключение к компьютеру](#)

[4. Установка драйвера на примере операционной системы  
Microsoft Windows 10:](#)

[5. Настройка размера этикетки](#)

[6. Печать этикетки на примере .PDF документа](#)

# 1. Комплектация:

---



1. Кабель питания

2. Блок питания

3. USB-кабель для подключения к компьютеру

4. CD-диск содержит дистрибутив программы для создания этикеток BarTender

## 2. Установка термоленты:

---


Откройте крышку принтера:



потянув кнопку открытия крышки



Установите ленту в соответствии с изображением:



Закройте крышку:



*Термоленга установлена.*

### 3. Подключение к компьютеру:

---



1. вставьте кабель блока питания в разъем [A]. Включите кабель питания в розетку электросети.
2. подключите USB-кабель в разъем [B], второй конец вставьте в USB порт компьютера
3. переведите клавишу включения принтера [C] в положение ВКЛ. (I)

*Термопринтер подключен.*

## 4. Установка драйвера на примере операционной системы Microsoft Windows 10:

---

Скачайте драйвер принтера: >> [Driver-for-Xprinter.zip](#) <<

Либо скачайте дистрибутив драйвера на сайте [www.seagullscientific.com](http://www.seagullscientific.com)

Пройдя по ссылке: <https://www.seagullscientific.com/downloads/printer-drivers/xprinter-xp-420b/>

И нажмите кнопку «DOWNLOAD»

### Xprinter XP-420B Printer Drivers by Seagull Scientific

The Xprinter XP-420B supports the features below. Use true Windows printer Drivers by Seagull™ to use your Xprinter XP-420B printer with any Windows program.

SUPPORT	
	Paper
	—
	●
	●
	—

True Windows printer Drivers by Seagull can be used with any true Windows application, including our BarTender barcode software for label design, label printing, RFID encoding, and card printing.

[DOWNLOAD](#)

Version: 2021.3  
Size: 52.6 MB  
Date: 2021-11-15

\* Drivers with status monitoring can report printer and print job status to the Windows operating system and other Windows applications, including BarTender.



\*\* Downloaded fonts typically print faster, because they can be rendered directly by the printer. Otherwise they have to first be rasterized by Windows and output to the printer.







Запустите скачанный файл











Seagull Driver Wizard

**Укажите имя принтера**  
Имена используются для идентификации принтера на данном компьютере и в сети.

Введите имя этого принтера.

Имя принтера:


Использовать этот принтер по умолчанию

Укажите, следует ли сделать этот принтер общим для совместного использования с другими пользователями сети. В этом случае необходимо будет указать сетевое имя общего ресурса.

Нет общего доступа к данному принтеру

Имя общего ресурса:

< Назад    Далее >    Отмена



Seagull Driver Wizard

**Завершается работа Seagull Driver Wizard**


Новый принтер будет установлен со следующими параметрами:


Имя:	Xprinter XP-420B
Имя общего ресурса:	<Нет общего доступа>
Порт:	USB001
По умолчанию:	Нет
Изготовитель:	Xprinter
Модель:	Xprinter XP-420B
Версия:	2021.2.0 (06/27/2021)

Количество установленных принтеров, подлежащих обновлению: 0

Чтобы начать установку драйвера, нажмите кнопку Готово.

< Назад    Готово    Отмена








*Драйвер принтера установлен.*



## 5. Настройка размера этикетки


На примере этикетки 58x40

Нажмите  кнопку "Пуск", а затем выберите **Параметры**   
> **устройства** > **принтеры & сканеры**.

Перед вами появится окно вида:








1. Для удобства, введите желаемое название размера этикетки
2. Введите ширину этикетки: 58мм
3. Введите высоту этикетки: 40мм
4. Нажмите кнопку [OK]






*Размер этикетки задан.*

## 6. Печать этикетки на примере .PDF документа

Откройте нужный PDF-файл в программе. Например, браузер Google Chrome или Acrobat Reader. -> выберете «**Печать документа**»

( .PDF документ из примера можно скачать здесь: >> [KassLine-Lable-58x40.pdf](#) << )



1. В списке установленных принтеров выберите Xprinter XP-420B
2. Выберите в списке нужный размер этикетки
3. Выберите наиболее подходящий для вас способ расположения изображения на этикетке
4. Нажмите кнопку [Печать]



*Этикетка напечатана.*